REF. No. J 1027

O medidor de limite de desgaste JOST é uma ferramenta de valor para si.
O trinco da quinta roda de acoplamento JOST é afinado em fábrica para proporcionar uma folga inicial na horizontal de 0,3 mm aprox. (no sentido normal de marcha) com um pivot novo.

Esta folga longitudinal pode aumentar para 2mm, resultante do desgaste do trinco ou do anel de desgaste.
A quinta roda de acoplamento de 2" polegadas (classe G50) da JOST, proporciona um ajustamento da folga bastante alargado para compensar o desgaste dos mecanismos de fecho.

A quinta roda de acoplamento deverá ser reparada, só quando estiver esgotada a possibilidade de ajustamento da folga entre o pivot e o trinco.
O medidor de limite de desgaste JOST faz com que seja possível esta determinação.

Se o trinco da quinta roda de acoplamento de 2" polegadas JOST, ou o pivot alcançar ou ultrapassar o limite máximo de desgaste em simultâneo, o acoplamento é desconectado e fechado.







(Demonstração do limite de desgaste

NOTA: Mais instruções para testes de acoplamento são fornecidas no manual de Instruções da Quinta roda de acoplamento **JOST**